


RINGSCHIENEN

Tutorial





RINGSCHIENEN » Anleitung



Bild 1-3 Am Anfang das Trennmittel durchglühen und das Glas gleichmäßig auftragen.

Bild 2 Bei der 10 mm breiten Ringschiene kann der Glasauftrag problemlos aus der vollen Stange erfolgen.

Bild 3 Für die 5 mm breite Ringschiene sind dünne Glasstangen oder gekaufte Stringer besser geeignet.

Bild 4-6 Nun das Glas so oft erwärmen und durch die Ringschiene rollen, bis eine gleichmäßige Form entstanden ist. Durch das Rollen sieht man sehr schnell, wo noch Glas fehlt.

Danach den Ring feuerpolieren und im Granulat runterkühlen oder im Ofen tempern.



RINGSCHIENEN » Hinweise

Für das Arbeiten mit Ringschienen empfiehlt es sich, zuerst dünnere Dorne zu verwenden, um die Arbeitsweise zu erlernen. Dabei entstehen wunderschöne, gleichmäßige Spacer, die man beim Fädeln eigener Schmuckstücke gut gebrauchen kann. In den Ringschienen sind sechs sehr schöne Profile enthalten.

Wir haben extra neue, leichtere Ringdorne entwickelt, die das Arbeiten mit Ringschienen deutlich vereinfachen.

Für einen perfekten Ring muss der Glasauftrag sehr gleichmäßig erfolgen. Das ist mit schweren Ringdornen nicht so leicht, da man beim Umgreifen durch die ungleiche Gewichtsverteilung unwillkürliche Bewegungen macht. So ist es hilfreich, entweder leichtere Dorne oder eine Stütze für den Dorn zu verwenden.